

HowTo – Werkseinstellungen laden

Sollte sich der Router in einem Zustand befinden in dem keine Verbindung mehr möglich ist, kann ein Rücksetzen in den Auslieferungszustand nötig werden.

Zum Wiederherstellen wird nach den gerätespezifischen Anleitungen vorgegangen.

Hinweis

- Mit dem »Configuration Handling« erstellte Konfigurationen bleiben dabei auf dem Router gespeichert.

1 C1500 / C1550 / C2000

- Drücken Sie den Reset-Button mit einem dünnen Gegenstand (z.B. Büroklammer) für mindestens 15 Sekunden.
- Während dieser 15 Sekunden beginnen nacheinander alle 3 LEDs zu leuchten.
- Jetzt erfolgt das wiederherstellen der Factory Settings, und ein automatischer Neustart.

Der Reset-Button bei der C-Serie kann aber auch verschiedene andere Funktionen ausführen.

Beim Drücken des Reset-Buttons leuchten die LEDs Power, L1 und L2 nacheinander auf. Je nach Kombination der LEDs führt das Loslassen den Buttons verschiedene Funktionen aus:

aktive LED	Zeit	Funktion
Power	0 - 3 Sekunden	Reboot des C1500
Power, L1	4 - 14 Sekunden	Der C1500 schaltet ab
Power, L1, L2	≥ 15 Sekunden	Wiederherstellung des Auslieferungszustandes (Factory Reset) und Reboot des Routers

2 M3000 / G5000

- Fahren Sie das System möglichst geregelt herunter. Über das Webinterface wird dies unter **System > Bootup and Shutdown** mit dem Button [**Shutdown System**] ausgeführt, oder in der Kommandozeile mit dem Befehl halt.
- Verbinden Sie den von TDT gelieferten USB Init-Stick mit einer **USB** Schnittstelle, und starten das Gerät neu.
- Das Gateway erkennt den USB Init-Stick beim Bootvorgang und stellt automatisch die original Firmware oder das gesicherte System (siehe Handbuch Kapitel 7.2) wieder her.
- Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
- Das Ende der Wiederherstellung wird durch 10 akustische Signale angezeigt und das Gerät schaltet sich ab.
- Nach dem Wiederherstellen entfernen Sie den USB Init-Stick und starten Ihr Gerät neu.

Achtung!

- Bei einer Wiederherstellung mit dem USB Stick werden **beide Systeme** überschrieben.